

EVACUATION PLAN


Basement 1

SAFTY INSTRUCTION

- FIRE:**
- Press the nearest fire alarm button.
 - Attack the fire with an appropriate fire extinguisher without taking any risks.
 - In case of smock, lower yourself, the fresh air is close to the ground.
- Evacuation:** (from the order given or at the sound signal)
- Follow the instructions of the evacuation manager.
 - Go to the emergency exit.
 - Reach the assembly point.
 - Don't go back.

LEGENDE

- Smoke Detector
- Exit sign
- Evacuation Road
- Elevator
- Alarm
- Evacuation Itinerary
- Evacuation
- Fire Pull Station
- Emergency Assembly Point
- Extinguisher
- Central fire safety station
- Fire Extinguisher Trolley
- Armed Fire Valves
- Electrical Cabinet



PLAN D'EVACUATION

Rez-de-chaussée

LEGENDE

Consigne de sécurité

INCENDIE:

- Appuyer sur le bouton d'alarme incendie le plus proche.
- Attaquez le feu avec un extincteur approprié sans prendre de risque.
- En cas de fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

Evacuation: (Dès l'ordre donné ou au signal sonore)

- Suivez les indications du responsable d'évacuation.
- Dirigez-vous vers l'issue de secours.
- Rejoignez le point de rassemblement.
- Ne revenez pas en arrière.

EVACUATION PLAN

Basement 2

SAFTY INSTRUCTION

FIRE:


- Press the nearest fire alarm button.
- Attack the fire with an appropriate fire extinguisher without taking any risks.
- In case of smock, lower yourself, the fresh air is close to the ground.

Evacuation: (from the order given or at the sound signal)

- Follow the instructions of the evacuation manager.
- Go to the emergency exit.
- Reach the assembly point.
- Don't go back.

LEGENDE

- Smoke Detector
- Exit sign
- Evacuation Road
- Elevator
- Alarm
- Evacuation Itinerary
- Evacuation
- Fire Pull Station
- Emergency Assembly Point
- Extinguisher
- Central fire safety station
- Fire Extinguisher Trolley
- Armed Fire Valves
- Electrical Cabinet



PLAN D'EVACUATION

Rez-de-chaussée

LEGENDE

Consigne de sécurité

INCENDIE:

- Appuyer sur le bouton d'alarme incendie le plus proche.
- Attaquez le feu avec un extincteur approprié sans prendre de risque.
- En cas de fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

Evacuation: (Dès l'ordre donné ou au signal sonore)

- Suivez les indications du responsable d'évacuation.
- Dirigez-vous vers l'issue de secours.
- Rejoignez le point de rassemblement.
- Ne revenez pas en arrière.

EVACUATION PLAN

1st floor

SAFTY INSTRUCTION















FIRE:


- Press the nearest fire alarm button.
- Attack the fire with an appropriate fire extinguisher without taking any risks.
- In case of smock, lower yourself, the fresh air is close to the ground.

Evacuation: (from the order given or at the sound signal)

- Follow the instructions of the evacuation manager.
- Go to the emergency exit.
- Reach the assembly point.
- Don't go back.

LEGENDE

-  - Smoke Detector
-  - Exit sign
-  - Evacuation Road
-  - Elevator
-  - Alarm
-  - Evacuation Itinerary
-  - Evacuation
-  - Fire Pull Station
-  - Emergency Assembly Point
-  - Extinguisher
-  - Central fire safety station
-  - Fire Extinguisher Trolley
-  - Armed Fire Valves
-  - Electrical Cabinet



PLAN D'EVACUATION

Rez-de-chaussée

LEGENDE

Consigne de sécurité

INCENDIE:

- Appuyer sur le bouton d'alarme incendie le plus proche.
- Attaquez le feu avec un extincteur approprié sans prendre de risque.
- En cas de fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

Evacuation: (Dès l'ordre donné ou au signal sonore)

- Suivez les indications du responsable d'évacuation.
- Dirigez-vous vers l'issue de secours.
- Rejoignez le point de rassemblement.
- Ne revenez pas en arrière.

EVACUATION PLAN

2nd floor

SAFTY INSTRUCTION















FIRE:

- Press the nearest fire alarm button.
- Attack the fire with an appropriate fire extinguisher without taking any risks.
- In case of smock, lower yourself, the fresh air is close to the ground.

Evacuation: (from the order given or at the sound signal)

- Follow the instructions of the evacuation manager.
- Go to the emergency exit.
- Reach the assembly point.
- Don't go back.

LEGENDE

-  - Smoke Detector
-  - Exit sign
-  - Evacuation Road
-  - Elevator
-  - Alarm
-  - Evacuation Itinerary
-  - Evacuation
-  - Fire Pull Station
-  - Emergency Assembly Point
-  - Extinguisher
-  - Central fire safety station
-  - Fire Extinguisher Trolley
-  - Armed Fire Valves
-  - Electrical Cabinet



PLAN D'EVACUATION

Rez-de-chaussée

LEGENDE

Consigne de sécurité

INCENDIE:

- Appuyer sur le bouton d'alarme incendie le plus proche.
- Attaquez le feu avec un extincteur approprié sans prendre de risque.
- En cas de fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

Evacuation: (Dès l'ordre donné ou au signal sonore)

- Suivez les indications du responsable d'évacuation.
- Dirigez-vous vers l'issue de secours.
- Rejoignez le point de rassemblement.
- Ne revenez pas en arrière.

EVACUATION PLAN

3rd floor

SAFTY INSTRUCTION















FIRE:


- Press the nearest fire alarm button.
- Attack the fire with an appropriate fire extinguisher without taking any risks.
- In case of smock, lower yourself, the fresh air is close to the ground.

Evacuation: (from the order given or at the sound signal)

- Follow the instructions of the evacuation manager.
- Go to the emergency exit.
- Reach the assembly point.
- Don't go back.

LEGENDE

-  - Smoke Detector
-  - Exit sign
-  - Evacuation Road
-  - Elevator
-  - Alarm
-  - Evacuation Itinerary
-  - Evacuation
-  - Fire Pull Station
-  - Emergency Assembly Point
-  - Extinguisher
-  - Central fire safety station
-  - Fire Extinguisher Trolley
-  - Armed Fire Valves
-  - Electrical Cabinet



PLAN D'EVACUATION

Rez-de-chaussée

LEGENDE

Consigne de sécurité

INCENDIE:

- Appuyer sur le bouton d'alarme incendie le plus proche.
- Attaquez le feu avec un extincteur approprié sans prendre de risque.
- En cas de fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

Evacuation: (Dès l'ordre donné ou au signal sonore)

- Suivez les indications du responsable d'évacuation.
- Dirigez-vous vers l'issue de secours.
- Rejoignez le point de rassemblement.
- Ne revenez pas en arrière.

EVACUATION PLAN

4th étage

SAFTY INSTRUCTION















FIRE:


- Press the nearest fire alarm button.
- Attack the fire with an appropriate fire extinguisher without taking any risks.
- In case of smock, lower yourself, the fresh air is close to the ground.

Evacuation: (from the order given or at the sound signal)

- Follow the instructions of the evacuation manager.
- Go to the emergency exit.
- Reach the assembly point.
- Don't go back.

LEGENDE

-  - Smoke Detector
-  - Exit sign
-  - Evacuation Road
-  - Elevator
-  - Alarm
-  - Evacuation Itinerary
-  - Evacuation
-  - Fire Pull Station
-  - Emergency Assembly Point
-  - Extinguisher
-  - Central fire safety station
-  - Fire Extinguisher Trolley
-  - Armed Fire Valves
-  - Electrical Cabinet



PLAN D'EVACUATION

Rez-de-chaussée

LEGENDE

Consigne de sécurité

INCENDIE:

- Appuyer sur le bouton d'alarme incendie le plus proche.
- Attaquez le feu avec un extincteur approprié sans prendre de risque.
- En cas de fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

Evacuation: (Dès l'ordre donné ou au signal sonore)

- Suivez les indications du responsable d'évacuation.
- Dirigez-vous vers l'issue de secours.
- Rejoignez le point de rassemblement.
- Ne revenez pas en arrière.

EVACUATION PLAN

Ground floor

SAFTY INSTRUCTION















FIRE:


- Press the nearest fire alarm button.
- Attack the fire with an appropriate fire extinguisher without taking any risks.
- In case of smock, lower yourself, the fresh air is close to the ground.

Evacuation: (from the order given or at the sound signal)

- Follow the instructions of the evacuation manager.
- Go to the emergency exit.
- Reach the assembly point.
- Don't go back.

LEGENDE

-  - Smoke Detector
-  - Exit sign
-  - Evacuation Road
-  - Elevator
-  - Alarm
-  - Evacuation Itinerary
-  - Evacuation
-  - Fire Pull Station
-  - Emergency Assembly Point
-  - Extinguisher
-  - Central fire safety station
-  - Fire Extinguisher Trolley
-  - Armed Fire Valves
-  - Electrical Cabinet



PLAN D'EVACUATION

Rez-de-chaussée

LEGENDE

Consigne de sécurité

INCENDIE:

- Appuyer sur le bouton d'alarme incendie le plus proche.
- Attaquez le feu avec un extincteur approprié sans prendre de risque.
- En cas de fumée, baissez vous, l'air frais est près du sol.

Evacuation: (Dès l'ordre donné ou au signal sonore)

- Suivez les indications du responsable d'évacuation.
- Dirigez-vous vers l'issue de secours.
- Rejoignez le point de rassemblement.
- Ne revenez pas en arrière.